GARANTIA

animaq confía plenamente en la calidad de sus productos. Si uno de nuestros productos resultara defectuoso debido a materiales o mano de obra defectuosa, **animaq** garantiza, dentro de los 24 meses siguientes de la fecha de compra, la sustitución de la pieza defectuosa, la reparación de los productos sujetos a un desgaste rotura razonables o la sustitución de tales productos para garantizar al cliente el mínimo de inconvenientes, a menos que:

- El producto haya sido utilizado con propósitos comerciales, profesionales o de alquiler.
- El producto se haya sometido a un uso inadecuado o negligente.
- El producto haya sufrido daños causados por objetos o sustancias extrañas o accidentes.
- Se hayan realizado reparaciones por parte de personas que no sean de los servicios de reparación autorizados o personal de los servicios de **animaq**

Para reclamar la garantía será necesario que presente la prueba de compra al vendedor o al servicio de reparaciones.

aniMaq® Estudio y Diseño S.L.

C/ Pico de las palomas 15
29004 Málaga
España
Email: info@animaq .com
+34 952 23 88 80

aniMaq modelismo

MODELO 001-002



MANUAL DE INSTRUCCIONES

1 INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Su maletín de modelismo ha sido diseñado para su uso doméstico.

ADVERTENCIA: Antes de utilizar el maletín por primera vez, lea las instrucciones con mucha atención. El voltaje de corriente necesaria es diferente de acuerdo con el país o la región.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES EN LUGAR SEGURO

IMPORTANTE

El triangulo equilátero con el símbolo de relámpago en su interior tiene por objeto alertar al usuario de "voltaje peligroso" sin aislar en el interior del maletín, el cual podría alcanzar la suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRAR LA TAPA. EL INTERIOR NO CONTIENE PIEZAS UTILIZABLES POR EL USUARIO. TODA REPARACIÓN DEBERÁ SER EFECTUADA POR PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.

El triangulo equilátero con un signo de admiración en su interior tiene por objeto alertar al usuario de la existencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al maletín.

ADVERTENCIA: El maletín no es impermeable. No poner agua cerca del maletín. No exponer a la lluvia, a la humedad ni al humo, ya que podría producirse un incendio o una descarga eléctrica. No toque el cable de alimentación ni el maletín con las manos mojadas. De lo contrario, podría recibir una descarga eléctrica o dañar el aparato.

No instale el maletín en ningún tipo de embarcación. Si lo expone al agua del mar este podría sufrir daños o producirse un incendio.

Si utiliza el maletín cerca de la orilla del mar, la salinidad, podría corroer las parte metálicas y causar daños internos o un incendio. Asimismo, podría acortar la vida útil del maletín. Deberá tomar las medidas pertinentes para reducir la humedad y moderar la temperatura de área donde este colocado el maletín.

Para evitar incendios, mantenga los objetos inflamables (velas, etc.) alejados del maletín.

Si se introduce alguna sustancia líquida o sólida cerca del maletín, deje de utilizarlo. Podría recibir una descarga o dañar el maletín.

VENTILACION

No cubra nunca los orificios de extracción de la unidad ya que podría producirse un sobrecalentamiento y provocar un incendio.

Si el maletín no dispone de una ventilación adecuada, puede acumular polvo y suciedad. No coloque el maletín sobre una alfombra o cama, no lo cubra con tejidos como cortina, ni otros objetos como periódicos, manteles, etc.

Deje algo de espacio alrededor del maletín. De lo contrario, es posible que la circulación de aire sea insuficiente y que se produzca un sobrecalentamiento que podría causar daños en la maletín.

No introduzca ningún objeto en los orificios de ventilación, ya que si introduce cualquier sustancia metálica o líquida, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

CAIDAS

Coloque el maletín en una superficie segura y estable, de lo contrario puede provocar lesiones. No coloque el maletín en lugares cálidos, húmedos o excesivamente polvorientos. No lo coloque en lugares donde sobresalga de lo contrario puede provocar lesiones.

USO EN EXTERIORES

No exponga el maletín a la luz solar directa, ya que podría calentarse en exceso, resultar dañado y producirse gases en el interior debido a los productos, ya que puede contener pintura en su interior.

SOBRECARGA

Este maletín está diseñado para funcionar únicamente con alimentación de corriente alterna de 240 V. Procure no conectar demasiados aparatos a la misma toma de corriente, ya que podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.



DESPIECE PARTE INFERIOR

POSICION	CODIGO	DESCRIPCION
28	000-01-28	EXTRACTORES
14	000-01-14	REMACHE DE CIERRE 3
29	000-01-29	SOPORTES EXTRACTORES
30	000-01-30	TORNILLO DIN7981
31	000-01-31	PLACA DE CONEXION
32	000-01-32	PORTA-HERRAMIENTAS INF.
33	000-01-33	CAJA INFERIOR
34	000-01-34	ASA
35	000-01-35	TORNILLO DIN7983
36	000-01-36	CIERRES
37	000-01-37	CAJONES BAJOS 1

POSICION	CODIGO	DESCRIPCION
38	000-01-38	CAJONES BAJOS 2
39	000-01-39	CAJONES BAJOS 3
40	000-01-40	CIERRES DESLIZANTES
41	000-01-41	TORNILLO DIN7982
42	000-01-42	REJILLA PINTURA
43	000-01-43	CONJUNTO DE PANELES
44	000-01-44	CIERRES DE BROCHE
45	000-01-45	MESA DE TRABAJO
46	000-01-46	CABLE DE ALIMENTACIÓN



DESPIECE PARTE SUPERIOR

POSICION	CODIGO	DESCRIPCION
1	000-01-01	CAJON ASCESORIOS
2	000-01-02	CAJON MINI TALADRO
3	000-01-03	REMACHE DE CIERRE 2
4	000-01-04	SOPORTES DE EJES
5	000-01-05	SEPARADORES DE EJES
6	000-01-06	REMACHE DE CIERRE 1
7	000-01-07	CLICK DE PUERTA
8	000-01-08	CAJONERA SUPERIIOR
9	000-01-09	CAJONES ALTOS
10	000-01-10	CAJON ABATIBLE SUPERIOR
11	000-01-11	DISCOS DE PINTURA
12	000-01-12	EJE
13	000-01-13	PORTA-HERRAMIENTAS 1
14	000-01-14	REMACHE DE CIERRE 3
15	000-01-15	PUERTAS SUPERIORES
16	000-01-16	LAMPARA
17	000-01-17	SOPORTE DE LAMPARA
18	000-01-18	TORNILLO DIN603 M5x25
19	000-01-19	TORNILLO DIN603 M5x30
20	000-01-20	SOPORTE GIRO DE LAMPARA
21	000-01-21	TUERCA MOLETEADA
22	000-01-22	TUERCA M
23	000-01-23	PERFIL DE ALUMINIO
24	000-01-24	TORNILLO DIN7985 M5x60
25	000-01-25	TORNILLO DIN7985
26	000-01-26	CAJA SUPERIOR
27	000-01-27	PORTA-HERRAMIENTAS 2

CABLEADO

Desenchufe el cable de alimentación cuando instale cables. Cuando realice conexiones asegúrese de desenchufar el cable de alimentación por razones de seguridad.

Tenga cuidado de no tropezar o enredarse con los cables, ya que podría dañarse el maletín.

TORMENTAS ELECTRICAS

Por razones de seguridad no toque ninguna parte del maletín o del cable de alimentación durante una tormenta eléctrica.

LIMPIEZA

Desenchufe el cable de alimentación cuando limpie el enchufe y el maletín. De lo contrario podría recibir una descarga eléctrica.

Limpie el enchufe del cable de alimentación regularmente, ya que si se acumula polvo o suciedad en el mismo, puede deteriorarse el aislamiento y producirse un incendio.

RETIRADA Y AJUSTE DE PEQUEÑOS ACCESORIOS

Mantenga los accesorios fuera del alcance de los niños. Si se los tragan, podrían atragantarse o asfixiarse. Llame al médico inmediatamente en caso de producirse un accidente.

CABLE DE ALIMENTACION

Desconecte el cable de alimentación cuando transporte el maletín. No transporte el maletín con el cable de alimentación conectado ya que podría dañarlo y provocar un incendio.

Si existen desperfectos en el cable de alimentación, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica

No apriete, doble, ni retuerza excesivamente el cable de alimentación. Los conductores internos podrían quedar al descubierto o romperse, y causar un cortocircuito, que podría derivar en un incendio o una descarga eléctrica.

No modifique ni dañe el cable de alimentación.

No coloque ningún objeto pesado encima del cable de alimentación. No tire del cable de alimentación.

Mantenga el cable de alimentación alejado de fuentes de calor.

Asegúrese de desconectar el cable de alimentación sujetando el enchufe.

Si el cable de alimentación está deteriorado, no lo utilice. Solicite a su distribuidor que lo sustituya.

TOMA DE CORRIENTE

No utilice una toma de corriente de mala calidad. Inserte el enchufe totalmente en la toma de corriente. Si no encajan correctamente, podrían producirse chispas y causar un incendio. Póngase en contacto con un electricista para sustituir la toma de corriente.

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FUNCIONES

Este maletín ha sido creado para el uso doméstico. Esta dirigido a aficionados al modelismo, en todos sus ámbitos.

CONTENIDO DEL MALETIN

Lámpara de 8 w incorporada.

Cable para alimentación de corriente.

Cajones y porta herramientas en ABS.

Cajonera alta con tres cajones y uno abatible.

Siete cajones bajos y un porta herramientas estándar.

PARA MODELO 001 Y OPCIONAL EN MODELO 002

Cabina de aerografía con paneles de polipropileno.

Sistema de extracción para cabina de aerografía y filtros.

USOS DEL MALETIN

Este maletín esta diseñado para el uso del Modelista.

3 VISTA GENERAL (fig.1)

1. Parte superior.
2. Parte inferior.
3. Zona de trabajo.
4. Placa de conexión.
5. Puertas superiores.
6. Lámpara 8w con interrupt
7. Puertas laterales bajas



(fig.1)

4 CONEXIONES (fig. 2)

1. Toma de conexión para cable alimentación 240 v.
2. Porta fusible.
3. Toma de corriente para usos.
4. Interruptor encendido sistema de extracción (mod. 001)
5. Interruptor para otros usos.



(fig.2)

- Para el mantenimiento o la sustitución del filtro de salida situado en la parte trasera del maletín (fig. 13) .

  Abrir el portón trasero retirar los 4 clic para sacar la rejilla y posteriormente el filtro.
- Cuando se note un bajo rendimiento en el flujo de aspiración, es conveniente revisar el estado de los filtros. Y sustituirlos en caso necesario. Consultar con nuestro equipo técnico para los distintos filtros existentes.



(fig.13)

9 MANTENIMIENTO DEL MALETIN

Su maletín ha sido diseñado para que funcione durante un largo periodo de tiempo con un mantenimiento mínimo.

El funcionamiento satisfactorio y adecuado, depende de un cuidado apropiado y una limpieza periódica de su maletín

Limpie con regularidad las ranuras de ventilación con un cepillo de pintar seco.

Para limpiar el maletín, utilice sólo jabón suave y un paño húmedo. No permita la entrada de líquido en el maletín y no sumerja nunca ninguna parte del maletín en líquido.

10 CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Maletín fabricado en aluminio, ABS Y PC.

Dimensiones exteriores: 51 x 43 x 24 cm

Peso Modelo 001:
Peso Modelo 002:

Tensión: 240v 50/60Hz

Consumo de potencia: 60 W.



(fig.10)



(fig.11)

- Colocación de soporte para aerógrafo (fig 11). El soporte del aerógrafo se coloca en las ranuras situadas en ambos paneles laterales y se puede colocar por el interior o por el exterior, donde más le convenga al usuario.

8 SUSTITUCION DE PREFILTRO Y FILTRO MODELO 001

- Para el mantenimiento o la sustitución del prefiltro situado en la parte inferior de la zona de aerografía (fig. 12) :

  Paso 1: Retirar los cuatro tornillos de la rejilla

  Paso 2: levantar dicha rejilla

  Paso 3: retirar el filtro



(fig.12)

5 UTILIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

- Apertura parte superior del maletín: el maletín incorpora una bisagra de seguridad para que se mantenga estable y vertical la parte superior. IMPORTANTE: para cerrar el maletín hay que agarrar el asa, tirar hacia arriba para desbloquear las bisagras y cerrar (fig 3).
- Aperturas de puertas altas: tirar ligeramente de los orificios hasta dejar al descubierto el interior de la parte superior del maletín (fig 4).

(fig.3)

(fig.4)

- Apertura de tapas laterales: se abren presionando el cierre hacia abajo y tirando hacia el exterior (fig 5). Dentro encontraremos los cajones bajos para los distintas piezas o herramientas, uno de los cajones con porta herramientas abatible.



(fig.5)

6 SOPORTES PORTA PINTURAS

- El maletín viene equipado con cuatro ejes para colocar los discos porta pintura y una cajonera vertical extraíble. Cada eje lleva 12 ranuras de las cuales la 1º y la ultima se utilizan para fijarlas al maletín quedando libre 10 ranuras para las cuales existen dos tipos de discos porta pintura. El disco **A** (fig. 7a) sirve para sostener por la parte inferior del bote de pintura y el disco **B** es el que abraza el bote de pintura, con multitud de posiciones para la colocación de las diferentes pinturas (fig 6).
- Colocación de botes para algunas de las marcas de pintura:
- Pinturas Vallejo,Andrea: colocaremos los discos B en las ranuras 4, 7 y 10 con una capacidad de 7 botes por disco y tres discos por eje (21 botes por eje).
- Pinturas Citadle: colocaremos los discos A en las ranuras 2, 4, 6, 8,10 y los discos B en las ranuras 3, 5, 7, 9 y 11 con una capacidad de 4 botes por disco y 5 discos por eje (20 botes por eje).
- Tamiya acrilica y Gunzer Sangyo: discos A ranuras 2, 4, 6, 8 y 10; discos B ranuras 3, 5, 7, 9 y 11.
- Model Master: discos A ranuras 2, 4, 6, 8 y 10 discos B ranuras 3, 5, 7, 9 y 11.
- Hunbrol, Revell y Molak: discos A ranuras 2, 4, 6, 8 y 10 discos B ranuras 3, 5, 7, 9 y 11.
- Tamiya esmalte: discos B ranuras 5, 7, 9 y 11.
- Vallejo pigmentos y Scale Colors: discos A ranuras 2, 5 y 8 discos B ranuras 3, 6 y 9.
- Para otras marcas de pinturas no dude en consultar con nuestro departamento técnico.



(fig. 6)

- Para la sustitución o cambio de los discos de pintura: (fig. 7 b)

  1º extraer el eje del maletín tirando de los extremos.

  2º extraeremos los discos del eje y colocaremos los nuevos en su ranura correspondiente.

TIPOS DE DISCO.



(fig. 7a)


(fig.7b)

7 UTILIZACION DE LA CABINA DE AEROGRAFÍA MODELO 001

En el modelo 002 es opcional

- Levantando la zona de trabajo encontrarás los paneles (fig. 8).
- Despliegue de paneles de cabina de aerografía: los paneles se despliegan siguiendo el orden adecuado (superior, lateral derecho, lateral izquierdo) y encajándolo en sus ranuras correspondientes (fig. 9).
- Apertura de la puerta trasera: para evacuación de partículas y para correcto funcionamiento de la extracción.

  La puerta trasera se abre presionando el cierre hacia abajo y tirando hacia el exterior (fig 10).

(fig.8)


(fig.9)